無印良品
オーク材キャビネット
組立・取扱説明書 保存用

●お買い上げありがとうございます。
●ご使用の前に必ずお読みください。
●この説明書は必ず保管してください。

パーツチェックリスト

①天板 ×1
※他の用途では
使用できません。



②仕切り板 ×2



完成図



■天板はフラット面とトレー面を使い分けられます。

●フラット面を上にする場合は本体のダボを天板のトレー面の四隅の内側に当たるようセットします。

●トレー面を上にする場合は本体のダボを天板のフラット面の四隅の穴に指し込みセットします。



注意 **天板は必ず設置してください。**
本体上部の四隅にダボ（凸部）がありますのでそのままの状態では使用しないでください。思わぬケガをする場合があります。

注意
・他の用途で使用しないでください。
・物をのせた状態で天板を持ち上げない ようご注意ください。

■仕切り板

●下段の引出しは2枚の仕切り板によって最大3分割できます。
引出しの内側の溝に前板と平行になるように差し込みます。



例（上から見た図）



⚠ 注意　組み立て・ご使用の前に必ずお読みください。
※開梱する際には充分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
※組み立ては、2人以上で行ってください。
※本体の移動・設置の際には充分なスペースを確保し行ってください。思わぬ事故、物品破損の原因になります。
※引出しのレール等でケガをされないようご注意ください。

⚠ 警告　組み立て・ご使用の前に必ずお読みください。
※初めて使用する際には、水で濡らした雑巾をかたく絞って、引出しの内側を拭いてからご使用ください。
※本体の移動の際には、必ず中の収納物を取り出してから行ってください。
※本体の移動の際には、必ず二人以上で行ってください。
※水気のあるものは変形・変質の原因となることがありますので置かないでください。

■この商品は完成品です。引出しレールの調整、及び改造行為はおやめください。
ただし、本体内部に収納物を落とした際など、必要に応じて以下の方法にて引出しを取り外すことが可能です。

引出しの取り外し方

本体から引出しを前方に引きます。下図の位置の引出しロックを確認し、指示方向に従い左右同時にレバーを指で押さえながらまっすぐ引き抜きます。



注意
・指をはさまないようにご注意ください。
・引出しスライドレールには滑りをよくする為グリースが塗られております。手や指、また洋服等を汚さないよう十分ご注意ください。
・引出しを取り外す際は、中の衣類・収納物を全て出した状態で行ってください。

引出しの取り付け方

1. 本体内側スライドレールを本体側に戻します。
2. レール位置を合わせて引出しを水平に差し込みます。しっかりと差し込む為、本体をおさえながら二人で行ってください。

⚠ 本体を起こす際の注意
2人以上でしっかり持上げてください。



※本体を起こす際に、片方の側に過度の荷重がかからないように、床から持上げながら起こしてください。（移動させる際も同様です）

⚠ 警告
転倒の恐れがありますので、引出しを無理な力で扱わないでください。また、上段だけに収納しないでください。



⚠ 警告
引出しの開閉の際、本体と引き出しの間に、手や指を挟まぬようご注意ください。
特にお子様には、十分ご注意ください。



注意
・この商品は水平を保つように置いてください。ガタついたまま使用すると、破損の原因となることがあります。
・パーツ取付けにゆるみがないか定期的に点検し、安全を確認の上ご使用ください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
・家具の上に立ったり、腰掛けたりしないでください。転倒しケガや破損の恐れがあります。
・直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。
・この商品は本紙「取扱説明書」・別紙「取扱説明書」をお読みいただき正しくご使用ください。
・「取扱説明書」に記載されていない使用方法、設置方法のご不明な点につきましてはお買い求めの販売店にお問合せください。
・天板はトレイなどとして使用するなど他の用途で使用しないでください。